


必ずお読みください

商品名： EXT TVボード II

型番： FAP-0035

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】



⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）

部材・部品一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



① 天板 ×1


② 地板 ×1



③ 左右側板 ×2


④ 左右仕切板 ×2

⑤ 可動棚 ×1



⑥ 引出部天板 ×2


⑦ 引出部地板 ×2



⑧ 引出部左側板 ×2

⑨ 引出部右側板 ×2


⑩ 引出部背板 ×2



⑪ 引出前板 ×2

⑫ 引出左側板 ×2

⑬ 引出右側板 ×2



⑭ 引出向板 ×2

⑮ 引出底板 ×2



部品

*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		木ダボ	40 予備+2		B		カムロック受け	20 予備+2	
C		カムロックネジ	20 予備+2		D		ネジ隠しシール	12 予備+1	
E		K・L用ネジ	8		F		M・N・Q用ネジ	16 予備+1	
G		引出用ネジ	8		H		本体用ネジ	16 予備+1	
I		棚ダボ	4		J		接着剤	3	
K		コロレール(本体左)	2		L		コロレール(本体右)	2	
M		コロレール(引出左)	2		N		コロレール(引出右)	2	
O		脚	2		P		クッション	14 予備+1	
Q		I字プレート	2						

必要な工具

■ お客様でご用意ください。



組み立て手順



必ず2人以上で組み立ててください。

引出しの組み立て

1



(A)		24
(J)		

※Aを入れる穴にご注意ください。
Aは奥までしっかりと差し込んでください





2

(C)		12
-----	---	----



3


(E)		8
(K)		2
(L)		2




※K・Lは⑧⑨のネジ穴にあわせて
Eのネジで2箇所ずつ取り付けてください。

4

(B)		8
-----	---	---



【2セット組立】




※その他のBも同じように
取り付けてください。


※カムロックとカムロックネジの
取り付け方法は共通説明書を参照してください。

5



【2セット組立】



6




【2セット組立】




※他のPも同じように取り付けてください。

7






【2セット組立】




※⑬側のB・Dも同じように取り付けてください。

8



【2セット組立】



9




【2セット組立】



※⑫⑬にFのネジ穴は開いていません。
図を参考にFのネジで2箇所ずつ取り付けてください。

10

【2セット組立】





本体の組み立て

11



A		16
J		

※Aを入れる穴にご注意ください。
Aは奥までしっかりと差し込んでください




12

C		8
---	---	---




13

B		8
D		8



※その他のB・Dも同じように取り付けてください。




※③の板を先に取り付けてから
④を取り付けてください。

※カムロックとカムロックネジの
取り付け方法は共通説明書を参照してください。


14

H		8
---	---	---




設置タイプの決定


type : 1




type : 2




type : 3




type : 4




type : 5




type : 6



type : 7





type : 8




15

(P)		6
(O)		


※他のPも同じように取り付けてください。




【type : 1・2の場合】



【type : 3の場合】




【type : 4の場合】



※type : 5～8は脚は取り付けません。

16

それぞれのタイプにあわせて設置してください。



※本体と引出し部の重なりを


type : 1 ・ 3 で設置する場合は10cm 以上確保してください。

type : 2 ・ 4 で設置する場合は15cm 以上確保してください。

17

Q		2
F		8


※上に重ねて設置する際は図を参考に引出し部と本体の
背面が重なる箇所 Q を F のネジで取り付けてください。



※type : 2 と type : 4 は Q の固定が出来ないため、
壁際への設置をおすすめいたします。

18

I		4
---	---	---



※他の I も同じように取り付けてください。