

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、マイナスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止める時



ネジをしっかり締める時

⚠ 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。









用途: 室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。



- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。



点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

| 部品一覧 | | | ● 数量を確認しましょう。 | | | 付属部品一覧 | | | ● 数量を確認しましょう。 | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------|--|--|
| ①天板 | ②フレーム | ③左フレーム | ④右フレーム | | | A. M6x45mm ネジ | B. M6x25mm ネジ | C. ワッシャー | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | | |
| ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | | | ×9 (予備 ×1 含む) | ×7 (予備 ×1 含む) | ×3 (予備 ×1 含む) | | | |
| ⑤底板 | ⑥可動フレーム | ⑦棚板 | | | | D. メネジ | E. 可動ネジ | F. 棚板用ネジ | | | |
|  |  |  | | | |  |  |  | | | |
| ×1 | ×1 | ×2 | | | | ×5 (予備 ×1 含む) | ×1 | ×9 (予備 ×1 含む) | | | |
| | | | | | | G. 棚板用ネジα | H. 棚板用ネジβ | I. キャスター | | | |
| | | | | | |  |  |  | | | |
| | | | | | | ×4 | ×4 | ×5 (ストッパー付き ×2 含む) | | | |
| | | | | | | J. スパナ | K. 六角レンチ | | | | |
| | | | | | |  |  | | | | |
| | | | | | | ×1 | ×1 | | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>ステップ1</p> <p>使用金具</p> <p>B ×4 M6x25mm ネジ</p> <p>K 六角レンチ</p> | <p>①天板に②フレームを、B.M6×25mmネジで取り付けます。</p>  | <p>ステップ2</p> <p>使用金具</p> <p>A ×4 M6x45mm ネジ</p> <p>D ×4 メネジ</p> <p>K 六角レンチ</p> | <p>⑤底板上に③左フレーム④右フレームを、A.M6×45mmネジ D. メネジで取り付けます。</p>  <p>※D メネジにはマイナスドライバーをご使用ください。 ※メネジの方向に注意してください。 ネジを締めすぎると板が割れたり側面部分が浮いたりする恐れがあります。</p>  |
|---|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>ステップ3</p> <p>使用金具</p> <p>B ×2 M6x25mm ネジ</p> <p>C ×2 ワッシャー</p> <p>E ×1 可動ネジ</p> <p>K 六角レンチ</p> | <p>⑥可動フレームに E. 可動ネジを取り付けます。(※取り付ける向きに注意してくだい。)</p> <p>ステップ2 で組み立てたパーツに⑥可動フレームを B.M6×25mmネジ、C. ワッシャーで取り付けます。</p>   | <p>ステップ4</p> <p>使用金具</p> <p>A ×4 M6x45mm ネジ</p> <p>K 六角レンチ</p> | <p>①天板を A.M6×45mmネジで取り付けます。</p>   |
|--|---|---|--|

ステップ5

使用金具




キャスター



スパナ

I. キャスターを底部分に J. スパナを使用し取り付けます。
※ストッパーがついたキャスターの取り付け位置にご注意ください。



ステップ6

使用金具




棚板用パーツα



棚板用パーツβ

棚板を取り付けたい任意の位置に G. 棚板用パーツα、H. 棚板用パーツβを差し込みます。




ステップ7

使用金具



棚板用ネジ

ステップ6 で取り付けけた棚板用パーツに⑦棚板を乗せ、F. 棚板用パーツを使用し取り付けます。




ステップ8

使用金具



六角レンチ

フレーム、キャスターの水平を調整し、ネジの本締めをして完成です。




組み立てに関する注意点

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てに関する注意点を記載しておりますので、組み立て時に必ず
ご参照ください。

⚠ メネジ使用部分のネジの締めすぎにご注意ください。

メネジを取り付けの際、ネジを締めすぎると板が割れたり、側面部分が浮いたりする恐れがあります。
組み立て説明書の使用金具部分でメネジがある手順の時は、締めすぎないようにご注意ください。



組み立ての際は十分にご注意ください。