


必ずお読みください

商品名： 1cmピッチ 大容量隙間ラック
幅16.5cm

型番： FRM-0004

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】



組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体质によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。
万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバー ゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ: PH2)
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認下さい。
- 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00 (土・日/祝日除く)


部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。


*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。




①天板 ×1




②地板 ×1



③下右側板 ×1




④上右側板 ×1




⑤下左側板 ×1




⑥上左側板 ×1




⑦可動棚 ×11



⑧上下補強板 ×2



⑨中補強板 ×1



⑩背板 ×6

部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		木ダボ	6		(B)		接着剤	1	
(C)		本体用ネジ	20 予備+2		(D)		ネジ隠しシール	20 予備+2	
(E)		両頭カムロック	4		(F)		カムロック受け	8	
(G)		棚受けダボ	44 予備+2		(H)		キャスター	6	
(I)		キャスターねじ	24		(J)		取っ手	1	
(K)		取っ手用ネジ	2		(L)		ストッパー	12	
(M)		ジョイナー	4		(N)		横搖防止具	8	
(O)		横搖防止具用ネジ	8		(P)		転倒防止チェーン	2	
(Q)		転倒防止用ネジ	4						

必要な工具

■ お客様でご用意ください。



□ プラスドライバー



□ エプロン





□ 軍手

組み立て手順

必ず 2 人以上で組み立てて下さい。


(A)	6
(B)	6




※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】




(E)	2
(F)	4
(B)	6



※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』
を参照ください。

3


(E)	2
(F)	4
(B)	6











※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』
を参照ください。


4

(C)	6
-----	---







9			
J		1	
K		2	
D		20	



10			
G		44	
L		12	



11			
N		8	
O		8	




*横揺れ防止具の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

横揺れ防止具・動画はこちらへ
↓




http://www.youtube.com/watch?v=wJW_TpjzqSY

12			
P		2	
Q		4	




両頭カムロックの締め方




差し込む際に、カムロック受けの矢印の向きにご注意ください。

カムロック受けを約45° 程度回し仮留めします。




矢印の方向にカムロックを引き、抜けないことを確認して下さい

この工程でカムロックの受けを締めすぎてしまうと、接続時にカムロック受けが噛まなくなってしまいますのでご注意ください



連結後、穴にカムロックの頭が出ている事を確認し、カムロック受けを入れてください。



最後にしっかりと締めてください。